

STAFFE

SOPRASOLAR FIX EVO

Le **STAFFE SOPRASOLAR FIX EVO** Inter e Finali sono elementi del sistema **SOPRASOLAR FIX EVO** ed del sistema **SOPRASOLAR FIX EVO TILT** (sistema fotovoltaico rigido integrato su rivestimento di impermeabilizzazione tetto).

Presentazione

Le **STAFFE SOPRASOLAR FIX EVO** garantiscono il collegamento tra i perni **SOPRASOLAR FIX EVO** e i moduli fotovoltaici.

Componenti

	FISSAGGI
Composizione/materiale	- 1 staffa in alluminio - 1 vite a testa cilindrica inox con dentatura di bloccaggio - 1 dado prigioniero M8 alluminio - 1 rondella di polimeri
Lunghezza	60 mm
Altezza	Funzione del modulo PV
Tipo di moduli	Con telaio
Quantità	Minimo 4 a pannello

Caratteristiche

	STAFFE SOPRASOLAR FIX EVO
Fissaggio del modulo	STAFFE INTER tra 2 moduli STAFFE FINALE in estremità
Massa	90 g
Colori	Grigio alluminio
Resistenza alle condizioni esterne	Tutte le atmosfere eccetto atmosfere miste, aggressive o rigide

Impiego e installazione

Lo stoccaggio delle **STAFFE SOPRASOLAR FIX EVO** deve essere realizzato su un supporto al riparo dalle intemperie e dalle escursioni termiche.

Le staffe vengono posate secondo le raccomandazioni del manuale d'uso **SOPRASOLAR FIX EVO** fornito da **Soprasolar**.

Indicazioni particolari

Igiene, salute e ambiente:

Le **STAFFE SOPRASOLAR FIX EVO** non contengono componenti che rappresentano un pericolo. Rispondono in maniera generale alle esigenze relative all'igiene, alla salute e all'ambiente.

Visualizzazione

